

代尔塔防护眼镜

代尔塔一级代理商, 专业提供代尔塔防护眼镜、防冲击护目镜、防化护目镜、防化防雾护目镜等各种劳保保护用品, 质量可靠, 价格优惠。

产品名称: 代尔塔 VIP 访客眼镜

产品型号: KABA (1.01.111)

颜色: 无色

产品描述:

透明聚碳酸酯访客眼镜, PE 框架, 非金属材料。

视野开阔, 超轻舒适。

材质:

框架: PE 材质 镜片: 聚碳酸酯

重量: 22-24 克

使用说明:

此款防护眼镜可防护速度为 45m/s 的颗粒冲击。

每次使用前, 仔细检查防护眼镜, 如有损坏请更换。

进入危险区域前, 确保眼镜佩戴舒适且贴合。

禁用:

本产品不用于防护以上说明以外的危害。眼镜与皮肤接触可能给敏感人群带来过敏反应。此种情况下应摘掉眼镜并进行药物治疗。

储存说明:

产品存于原包装内, 避光, 远离化学物品及研磨剂。

清洗和保养说明:

微温的肥皂水清洗, 冲净并用柔软、干燥的布擦拭, 禁止使用砂布擦拭。不使用时, 应将眼镜放入包装中, 未放入包装时不能让眼镜靠近其他物品, 例如工具或其他金属物品等。

性能:

本产品符合欧洲指令 89/686, 安全无害、佩戴舒适。并符合欧洲标准: EN166:2001。



产品名称: 代尔塔 聚碳酸酯防护眼镜

产品型号: THUNDER (1.01.109)

尺寸: 均一

颜色: 透明

产品描述:

运动款整片式透明聚碳酸酯镜片防护眼镜, 复式材料镜腿, 软质撑脚。软质 PVC 鼻梁架, 与面部贴合度极佳。

材料:

聚碳酸酯

重量: 32 克



使用说明:

本产品用于防护中等能量冲击 (45m/s) ($55 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 和 $-5 \pm 2^{\circ}\text{C}$)。每次使用前, 建议仔细检查防护眼镜, 如有损坏请更换。进入危险区域前, 确保眼镜佩带舒适且戴牢。

禁用:

本产品不用于防护以上说明以外的危害。眼镜与皮肤接触可能给敏感人群带来过敏反应。此种情况下应离开危害区域, 摘掉眼镜并进行药物治疗。

储存说明:

本品存于包装内, 避免阳光直射, 远离化学物质和腐蚀性物质。

清洗和保养说明:

微温水和肥皂清洗, 并用柔软干燥且不磨损镜片的布擦拭。不使用时, 应将眼镜放入原包装中, 未放入包装时避免眼镜接触其他物品, 例如工具或其他金属物件。

性能:

本产品符合欧洲 89/686 指令要求, 安全无害、佩带舒适、柔韧透气, 并符合以下欧洲标准: - EN166: 2001 - 1FT. (FT - 光学等级 1).

产品名称: 橙色渐变聚碳酸酯两片式镜片防护眼镜

产品型号: FUJI2 GRADIENT (1.01.110)

尺寸:均一

颜色: 黑色/橙色

产品描述:

橙色渐变聚碳酸酯两片式镜片防护眼镜, 软质 PVC 鼻梁架, 柔软撑脚。防冲击、防刮擦。

材料:

支架: 尼龙, 镜片: 聚碳酸酯

重量: 35 克

使用说明:

本产品用于防护中等能量冲击 (颗粒冲击速度 45m/s) 且可耐一定程度的高温 ($55 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 至 $-5 \pm 2^{\circ}\text{C}$)。每次使用前, 建议仔细检查防护眼镜, 如有损坏请更换。进入危险区域前, 确保眼镜佩带舒适且牢固。

禁用:

本产品不用于防护以上说明以外的危害。眼镜与皮肤接触可能给敏感人群带来过敏反应。此种情况下应离开危害区域, 摘掉眼镜并进行药物治疗。

储存说明:

产品存于原包装内, 置于干燥处, 避免阳光直射, 远离化学物质和腐蚀性物质。

清洗和保养说明:

微温的肥皂水清洗, 冲净并用柔软、干燥且不磨损镜片的布擦拭。不使用时, 应将眼镜放入包装中, 未放入包装时避免眼镜靠近其他物品, 例如工具或其他金属物品。



性能:

本产品符合欧洲 89/686 指令要求, 安全无害、佩带舒适、柔韧透气, 并符合以下欧洲标准: EN166: 2001 - 1FT. (FT - 光学等级 1) 和 EN172: 1994 (防工业强光)

产品名称: 代尔塔 全贴面弧形整片式聚碳酸酯防护眼镜

产品型号: BRAVAFU (1.01.118)

颜色: 黑色

产品描述:

整片式透明聚碳酸酯镜片防护眼镜, 扁平状软质匙状镜腿, 一体式聚碳酸酯鼻梁架。与安全帽和耳罩配套使用方便。提供侧边保护, 防刮擦。烟黑色镜片, 编号: BRAVAFU。另符合 EN172 (阳光防护) 标准。

材料:

框架和镜片: 聚碳酸酯

重量: 25 克

使用说明:

此防护眼镜可防护速度为 45m/s, 高温为(55±2° C 和-5±2° C)的颗粒中等强度冲击。可防护液体溅射, 大颗粒灰尘, 熔化金属和高温固体。每次使用前, 建议仔细检查防护眼镜, 如有损坏请更换。进入危险区域前, 确保眼镜佩带舒适且牢固。

禁用:

本产品不用于防护以上说明以外的危害。眼镜与皮肤接触可能给敏感人群带来过敏反应。此种情况下应离开危害区域, 摘掉眼镜并进行药物治疗。

储存说明:

产品存于原包装内, 置于干燥的地方, 避免阳光直射。

清洗和保养说明:

微温的肥皂水清洗, 冲净并用柔软、干燥、无毛和不磨损镜片的布擦拭。如果需要, 用中性温和洗涤剂消毒。不要使用溶剂。不使用时, 应将眼镜放入包装中, 未放入包装时不能让眼镜靠近其他物品, 例如工具或其他金属物品等。

性能:

本产品符合欧洲指令 89/686, 安全无害、佩带舒适, 通风灵活。并符合欧洲标准: EN166:2001 (FT - 光学等级 1)。

