

## 代尔塔 ABS 安全帽

代尔塔一级代理商, 专业提供代尔塔安全帽、可调节安全帽、抗紫外线安全帽、抗冲击安全帽等各种劳保保护用品, 质量可靠, 价格优惠。

**产品名称:** 代尔塔 ABS 安全帽

**产品型号:** DIAMOND V (1.02.018)

**尺寸:** 可调节

**颜色:** 荧光黄、红色、蓝色、白色

### 产品描述:

ABS 安全帽。棒球帽设计, 经内衬反转安装反带测试, 更加大上前方视野。8 点式高级织物内衬, 吸汗带, 按钮式后箍调节。可绝缘。

**材料:**

ABS 材质 (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)

**重量:** 360 克

### 使用说明:

本安全帽可以提供头顶部的保护。在安全帽受到重击后, 由于能量的释放可能会导致安全帽的部分损坏。在此建议安全帽受到重击后立即更换, 即使没有出现任何明显的损坏痕迹。

为保证安全帽更好地提供保护, 使用者须在佩戴前根据头部尺寸调节好安全帽。

请使用者注意: 未经生产商的确认, 请不要随意更换或移去安全帽的任何配件, 同时禁止将油漆、溶剂、胶带以及标签随意用于安全帽上。

### 禁用:

禁止在以上说明规定以外的情况下使用本产品。将安全帽正放于桌上, 若其顶部有明显的前倾或后仰现象, 说明该安全帽不能再继续使用, 应立即更换。为保证安全帽更好地对头部提供保护, 应通过安全帽后箍按钮调节以达到最适尺寸 (即不要太松亦不要太紧)。

安全帽的使用寿命受多种因素影响, 比如过冷、过热的物品、化学物品、光照、过度使用等。每次使用前, 检查安全帽是否有裂缝或任何瑕疵。安全帽的生产日期见于安全帽内部。正常使用情况下, 在一次使用后, 本产品可提供 2 至 3 年的保护; 有效期为 5 年 (自生产日期起)。本产品不含任何过敏物质。但是若过敏人群产生过敏反应, 应立即离开危险操作区域, 进行药物治疗。

### 储存说明:

本产品不使用或在运输时, 须置于干燥、通风的地方, 避光、避免霜冻。存储时, 远离化学物品以及锋利物品。

### 清洗/保养说明:

本产品可以用低浓度洗涤剂清洗消毒。禁止使用腐蚀性化学溶剂清洗。

### 性能:

本产品符合欧标 89/686 指令, 安全无害, 舒适通风。并符合欧洲标准: EN397:1995/A1/2000(-20°C/+50°C, 440V AC, LD, MM)。



**产品名称:** 代尔塔 VSPE|ABS 安全帽

**产品型号:** VS1PE (1.02.101)

尺寸:可调节

颜色 :蓝色、红色、黄色、白色

**产品描述 :**

抗紫外线 PE 安全帽。无透气孔, 8 点式 PE 内衬。排汗带, 插片式后箍调节。可调节尺寸: 48-65 厘米, 绝缘。

材料 :

PE 材质

重量: 365 克

**使用说明:**

本产品可对人体头部提供保护。在受到重击后, 安全帽能够吸收撞击释放的能量, 此时安全帽会出现部分损坏或者损坏帽壳和帽衬。在此建议安全帽受到重击后, 无论是否出现明显的断裂痕或变形, 都应立即停止使用, 予以更换。

为保证安全帽更好地提供保护, 使用者须在佩戴前根据头部尺寸调节以达到最适尺寸(松紧适度)。

请使用者注意: 未经生产商的确认, 请不要随意更换或卸去安全帽的任何配件, 同时禁止在安全帽上使用非制造商建议的油漆、溶剂、粘合剂以及标签等。

**禁用:**

安全帽的使用寿命受多种因素影响, 如使用或贮存环境温度过高或偏低、与酸、碱或其它化学物品接触、阳光直晒、过度使用等。每次使用前, 检查安全帽是否有裂缝或裂痕。安全帽的生产日期见于安全帽内部。正常使用情况下, 在一次使用后, 本产品可提供 2 至 3 年的保护; 有效期为 5 年(自生产日期起)。本产品不含任何过敏物质, 但若过敏人群产生过敏反应, 应立即进行药物治疗。

**储存说明:**

本产品不使用时, 须置于干燥、通风的地方, 避光、避免霜冻。在运输过程中, 避免重物或尖锐物体的挤压或碰撞。

**清洗/保养说明:**

本产品可以用低浓度洗涤剂清洗消毒。禁止使用腐蚀性化学溶剂清洗。

